

CONFIGURAR BÁSCULAS

Para configurar su báscula presione F9 MENU GERENCIAL + F8 PARAMETROS DEL SISTEMA + F4 BASCULAS Y ETIQUETAS + BASCULAS Y ETIQUETAS.



PARAMETROS
SISTEMA

BASCULAS Y
ETIQUETAS

BASCULA

- Defina en el primer botón que si desea comunicación serial.
- Si cuenta con el catálogo de básculas solo defina el modelo a utilizar.
- Si no existe el modelo en SELECCIONAR MODELO, entre a EDITAR CONFIGURACION y defina los valores usando la tabla que aparece en la parte inferior de este documento.
- Defina el puerto en el que esta conectada la báscula.

COMUNICACION A PUERTO SERIAL : SI	SELECCIONAR MODELO:	EDITAR CONFIGURACION	PUERTO : COM1
---	------------------------	-------------------------	------------------

MODELO	CODIGOS DE LECTURA	PARIEDAD	STOP BIT	LENGTH	BAUDS	DIVIDIR
CAS PD1	119 o 87,13	EVEN	OneStopBit	7	9600	SI
EASY WEIGH	87,13	EVEN	OneStopBit	7	9600	NO
NCI 6720	87,13	EVEN	OneStopBit	7	9600	NO
TOR-REY	80	NONE	OneStopBit	8	9600	NO
MAGELLAN	87,13	NONE	OneStopBit	7	9600	NO
TEC	5,18	NONE	OneStopBit 0	7	9600	NO
ICL 310	5,17	EVEN	OneStopBit 0	7	2400	SI
TOLEDO	87,13	EVEN	OneStopBit	7	9600	SI
CARDINAL	14,15	NONE	OneStopBit	8	9600	NO
CARDINAL NUEVA	14,15	EVEN	OneStopBit	7	9600	NO
CAS PD2	87,13	EVEN	OneStopBit	7	9600	NO
CAS S2000	5	NONE	OneStopBit	8	9600	NO
CAS ER-PLUS	87,13	NONE	OneStopBit	8	9600	100 NO 1000 SI